

# Adaptateur coaxial connecteur BNC mâle à connecteur BNC femelle TRM50



## Principales fonctions

- 50 ohm coaxial feedthrough
- Provides proper cable termination
- Prevents coaxial cable reflections

## Présentation du produit: Adaptateur coaxial connecteur BNC mâle à connecteur BNC femelle TRM50

Connecteur coaxial BNC mâle vers terminaison de câble BNC femelle TRM50

## Spécifications: Adaptateur coaxial connecteur BNC mâle à connecteur BNC femelle TRM50

Caractéristiques	
Impédance	50 ohm
Tension max. par rapport à la masse	CAT III 1000 V
Puissance max.	1 W

## Modèles



### **Fluke TRM50 Coaxial Cable Terminator**

Fluke TRM50 Coaxial Cable Terminator

---

Includes:

- Two TRM50 Coaxial Cable Terminators
-

*Soyez à la pointe du progrès avec **Fluke**.*

**Fluke Corporation**  
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

**En savoir plus:**  
U.S.A. (800) 443-5853  
Canada (800) 36-FLUKE  
Autre +1 (425) 446-5500  
[www.fluke.com/fr-ca](http://www.fluke.com/fr-ca)

©2025 Fluke Corporation. Tous droits réservés.  
Informations modifiables sans préavis.  
04/2025

**La modification de ce document est interdite sans  
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**